



Schraubenlose Montage der TIROLER STEINÖL Wandhalter 300ml

Anwendungshinweise zur Verklebung von 3M VHB™ Tape

Für die schraubenlose Montage der Edelstahl-Wandhalter sollte unbedingt 3M VHB™ Klebeband (Typ 5952F – 1,1mm Dicke) verwendet werden, es ist für die Belastungen der regulären Handhabung ausgelegt und gewährleistet bei sachgemäßer Montage eine dauerhafte und sichere Verbindung auch in Feuchträumen wie Bad und Dusche. Um bei der schraubenlosen Montage die Löcher abzudecken, werden mit jedem Halter Lochabdeckungen aus Kunststoff mitgeliefert. Diese können einfach von vorne mit mäßigem Kraftaufwand in die Löcher gedrückt werden.

Die Wandhalter sollten mit folgenden Klebestreifen ausgestattet werden:

Wandhalter 1x300ml: 1 Stk 30x100 mm

Wandhalter 2x300ml: 2 Stk 25x100 mm

Für ein optimales Ergebnis sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

1. Geeignete Oberflächen

- Die Verklebung darf ausschließlich auf glatten, nicht porösen Oberflächen erfolgen (z. B. glatte Fliesen, Glas, Edelstahl).

2. Positionierung vorbereiten

- Die exakte Position des Wandhalters sollte vorab markiert werden. Eine Schablone oder ein Anschlag erleichtert diese Arbeit erheblich.

3. Reinigung und Vorbereitung der Oberfläche

- Die Klebefläche muss vor der Montage gründlich gereinigt und vollständig entstaubt werden.
- Anschließend die Oberfläche mit Isopropanol (IPA, 70-100%) oder Aceton entfetten (**auf Verträglichkeit des Untergrundes achten!**).
- Danach die Fläche ausreichend ablüften lassen.

4. Temperaturvorbereitung

- Für die bestmögliche Haftung die Oberfläche kurz vor der Verklebung mit einem Föhn auf ca. 30–40 °C erwärmen.



5. Anbringen des Wandhalters

- Die rote Schutzfolie des Klebebands entfernen.
- Wandhalter exakt ansetzen und auf die markierte Position aufbringen.
Achtung: Sobald das Klebeband Kontakt zur Oberfläche hat, ist ein Verschieben nicht mehr möglich.

6. Anpressdruck

- Für eine optimale Verbindung ist ein sehr hoher Anpressdruck erforderlich. Idealerweise sollte der Wandhalter mit ca. **60 kg für rund 20 Sekunden** angedrückt werden. Sollte dieser Druck trotz aller Kraft nicht komplett erreicht werden, weist die Verklebungsfläche dennoch genügend Reserven für einen sicheren Halt auf. (**ACHTUNG:** bei Rigipswänden und Trockenbauwänden mit der Statik entsprechendem Anpressdruck arbeiten)

7. Aushärtezeit

- Der Kleber des VHB-Tapes muss **48 Stunden** ungestört aushärten. Während dieser Zeit darf der Wandhalter **nicht belastet** werden.
- Nach Ablauf der Aushärtezeit kann der Wandhalter regulär befüllt und verwendet werden.

Hinweis und Haftungsausschluss:

Die vorliegenden Montage- und Anwendungshinweise wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen als unverbindliche Orientierung für die sachgemäße Installation des Wandhalters und die Verwendung des vorinstallierten 3M VHB™ Klebebands (Typ 5952F).

Für die Eignung der beschriebenen Verfahren hinsichtlich der individuellen Einsatzbedingungen sowie für die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des jeweiligen Untergrundes kann keine Gewähr übernommen werden. Der Anwender ist verpflichtet, die Verarbeitungsbedingungen, Materialverträglichkeiten und die jeweiligen baulichen Gegebenheiten eigenständig zu prüfen.

Die Tiroler Steinölwerke Albrecht GmbH & Co KG übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung, unzureichende Vorbereitung des Untergrundes, fehlerhafte Montage oder äußere Einflüsse entstehen. Insbesondere wird keine Haftung für Montagefehler oder für Schäden durch nicht geeignete Untergründe übernommen.

Änderungen an Produkt, Montageanleitung oder empfohlenen Verarbeitungstechniken bleiben jederzeit vorbehalten.

Für die bestmögliche Stabilität empfehlen wir die Schraubmontage über die vorhandenen Befestigungslöcher.